

# MISTER NUMBER

LATO COMPONENTI		LATO SALDATURE
GND	1	GND
GND	2	GND
+ 5 V ALIMENTAZIONE	3	+ 5 V ALIMENTAZIONE
+ 5 V ALIMENTAZIONE	4	+ 5 V ALIMENTAZIONE
	5	
+ 12 V ALIMENTAZIONE	6	+ 12 V ALIMENTAZIONE
+ 5 V COMUNE	7	+ 12 V COMUNE
	8	SCARICO CONTATORE
COMANDO HOPPER IN	9	CARICO CONTATORE
ALTOPARLANTE (+)	10	ALTOPARLANTE (-)
SENSORE HOPPER OUT	11	
ROSSO TV	12	VERDE TV
BLU TV	13	SINCRONISMI TV
GND TV	14	TEST
	15	
GETTONIERA N° 1	16	GETTONIERA N° 2
SENSORE TICKET OUT (Verde)	17	COMANDO TICKET IN (Bianco)
STOP 3 SW	18	STOP 3 LAMP
STOP 4 SW	19	STOP 4 LAMP
STOP 2 SW	20	STOP 2 LAMP
STOP 1 SW	21	STOP 1 LAMP
STOP 5 SW	22	STOP 5 LAMP
START SW	23	START LAMP
PLAY SW	24	PLAY LAMP
	25	INIBIZIONE LETTORE BANCONOTE
GETTONIERA N° 3	26	
GND	27	GND
GND	28	GND

fl